

## 凍結のおそれがあるときは

**1** 水抜きをせずに、漏電しや断器を「入」のままにしておく

**2** 浴槽に水をはる

・水を浴槽アダプターの上から10cm以上はった状態にしておいてください。

●外気温度が低くなると、凍結予防のため、自動的にポンプを起動させて水を循環させます。

**3** 配管の凍結予防ヒーターの通電が「入」になっているか確認する

